

# Manual Utilizare C898

## **Introducerea cardului de memorie:**

Introduceti cardul in slotul de card. In cazul in care nu este recunoscut de dispozitiv, trageti cardul la afara si introduce-ti-l din nou.. Daca problema persista, inseamna ca tipul/modelul acela de card nu este suportat de camera.

## **Pornirea/Oprirea dispozitivului:**

1. Pornirea manuala: tineti apasat butonul de pornire o data, se aprinde ecranul, apoi tineti apasat butonul pentru a inchide dispozitivul
2. Pornire automata in timp ce conduceti: conectati dispozitivul la bateria masinii/introduceti incarcatorul in bricheta masinii, dispozitivul porneste automat cand porniti masina. Cand masina este oprita, se opreste si dispozitivul.

## **Modul video:**

Start/Stop video: conectati incarcatorul la masina, porniti masina, dispozitivul va incepe inregistrarea automat. Pictograma intermitenta din coltul din stanga-sus, indica functionarea dispozitivului in modul video.

## **Modul foto:**

Tineti camera fixa, fara sa o miscati, apasati butonul de confirmare pentru a captura imaginea. Puteti alege modul de fotografiere preferat din setari.

## **Optiuni video:**

Rezolutie: 1080FHD/720P/WVGA/VGA

WDR: cand deschideti aceasta optiune, calitatea video va fi imbunatatita

Detectia miscarii: Deschizand aceasta optiune, camera se va deschide si va incepe sa filmeze in momentul cand va senzorul de miscare va detecta miscare in dreptul lui

Oprire tarzie: fiind setata aceasta optiune, dispozitivul se inchide dupa ce a terminat filmarea

Audio: inregistreaza filmarile cu sau fara sunet (depinde cum este setat)

Stampila datei: Dupa ce deschideti modul de inregistrare, pe parcursul filmarii, va afisa data si ora (ca o stampila)

G-senzor: puteti selecta mare/mediu/scazut si puteti selecta si sa se inchida

## **Optiuni foto:**

Rezolutie: 1M/2M/3M

Capturare: poate fi setat sa captureze 3 poze

Calitatea imaginii: Calitatea imaginii poate fi setata – mare/standard sau comuna

Precizie: sporita/standard/fina

Culoare: normala/negru si alb/maro

Afisare rapida: dupa ce faceti pozele, puteti seta dispozitivul sa le afiseze cateva secunde

Stampila datei: dupa selectarea acestei optiuni, pe poza va aparea data si timpul la care au fost facute

**Setari sistem:**

Data/timp: setati data si ora

Inchidere automata: Setati dispozitivul sa se inchida dupa un timp de standby

Sunet taste: sunet de pornire al tastelor

TV: NTSC/PAL

Frecventa: 50HZ/60HZ

Balanta alb: auto/soare/innorat/lumina artificiala/florescent

Formatare: formatarea cardului de memorie

**Conectarea la calculator:**

In cazul in care conectati cardul printr-un cablu USB la calculator, pot aparea trei optiuni, selectati "memorie", in calculator apare "removable disk". Puteti copia inregistrarile de pe card, in calculator.

**HDMI:**

Prin iesirea HDMI, puteti conecta camera la TV pentru a vizualiza pozele sau inregistrarile.

**Specificatii:**

Rezolutie video: 1080P/720P/WVGA/VGA

Rezolutie foto: 5M/3M/2MHD

Ecran: 2.7"

Obiectiv: unghi larg - 170 grade A+ HD

Format fisiere: Video – MOV / Foto – JPG

Limba: Chineza, Engleza, Japoneza, Germana, Franceza, Portugheza, Coreana, Rusa, Italiana

Capacitate baterie: 400mAh